

KTIR0711S
R3
+5V
CZ1
KTIR0711S
CZ2
KTIR0711S
CZ3
KTIR0711S
R2
+5V
CZ4
KTIR0711S
CZ5
KTIR0711S
CZ6
GND
ISP
+5V
GND
MEGA8-P
PC6(/RESET)
PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)
GND
AREF
AVCC
PB6(XTAL1/TOSC1)
PB7(XTAL2/TOSC2)
PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)
PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)
Q1
GND
VCC
+5V
IC1
LED1
R1
470R
GND
+7V
AIN1
AIN2
PWMA
BIN1
BIN2
PWMB
STBY
GND
PGND1
PGND1
PGND2
PGND2
VM1
VM2
VM3
VCC
AO1
AO1
AO2
AO2
BO1
BO1
BO2
BO2
VCC
+5
SILNIK1
SILNIK2
IC2
TB6612FNG
GND