

S1
MSWITCH
GND
S2
MSWITCH
GND
JP1
HEADER 4X2
D1 LED
D2 LED
D3 LED
D4 LED
D5 LED
D6 LED
R1 R
R2 R
R3 R
R4 R
R5 R
R6 R
+5
Ładowanie
GOLDPINX2
BAT1 BAT
SW1 SW SDST
SW2 SW SDST
VCC
GND
R? R
D? LED
C1 C
ODB1 PIEZO
R10 R
R11 R
R12 R
U1C TL074
U1A TL074
PR1 POT
C2 C
ODB2 PIEZO
R13 R
R14 R
R15 R
U2D TL074
U2C TL074
U2A TL074
PR2 POT
C3 C
ODB3 PIEZO
R16 R
R17 R
R18 R
U3C TL074
U3A TL074
PR3 POT
C4 C
ODB4 PIEZO
R19 R
R20 R
R21 R
U4D TL074
U4B TL074
U4A TL074
PR4 POT
JP2
HEADER 4X2
NAD1 PIEZO
NAD2 PIEZO
JP3
HEADER 2
Title
Size A3
Number
Revision
Date: 31-May-2009
Sheet of
File: F:\Protel99se\minisumo.ddb
Drawn By: